



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

**DS ProAudio  
CX S18**

(CCT-0118C)

**ПАСПОРТ**

**САЦД.467286.502-10 ПС**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Акустическая система **CX S18** ..... 1 шт
2. Паспорт САЦД.467286.502-10 ПС ..... 1 шт
3. Комплект упаковки ..... 1 комплект

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Тип акустической системы (далее изделие или АС)	низкочастотная АС типа фазоинвертор
Динамик:	ферритовый 18" динамик на литой раме с 4" катушкой
Диапазон рабочих частот	<ul style="list-style-type: none"><li>- (<math>\pm 3</math> дБ)</li><li>- (<math>+3/-10</math> дБ)</li></ul> 40-300 Гц 27-300 Гц
Разъёмы	два разъёма 4pin Speakon 1+ 1-
Уровень звукового давления	<ul style="list-style-type: none"><li>- продолжительный 129 дБ</li><li>- пиковый 135 дБ</li></ul>
Диаграмма направленности	круговая
Мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>- RMS 1200 Вт</li><li>- пиковая 4 800 Вт</li></ul>
Номинальное сопротивление	8 Ом
Габаритные размеры ШxГxВ	510x510x525 мм
Вес	32 кг
Материал корпуса	многослойная березовая фанера
Отделка корпуса	износостойкое полиуретановое покрытие
Дополнительные характеристики	стакан для установки штанги M20

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед включением изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, назначением органов управления, индикации, расположением разъемов для подключения к внешним устройствам.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - подключать АС к двум усилителям или двум каналам одного усилителя одновременно;
  - подключать к внешним разъемам нештатные соединительные провода и кабели.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1. АС предназначены для высококачественного воспроизведения различных фонограмм, и рассчитаны на совместную работу с усилителем мощности, предварительным усилителем, эквалайзером, микшерным пультом и другой аппаратурой, применяемой в профессиональных звуковоспроизводящих системах.
2. АС рассчитаны на длительную непрерывную работу.
3. Входные, выходные разъемы расположены на задней панели.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ**

1. Изделия устанавливаются в отапливаемом помещении. После пребывания в холодном помещении перед включением в сеть их необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3-х часов.
2. Не допускается установка изделий вблизи источников тепла и сильных электромагнитных полей.
3. Выполните следующие подготовительные операции:
  - подсоедините изделие к соответствующему выходу усилителя, соблюдая при этом полярность подключения и учитывая номинальное электрическое сопротивление АС;
  - убедитесь в соответствии входной мощности АС и выходной мощности усилителя мощности.
4. Включение и выключение изделия производится в соответствии с документацией на усилитель мощности (РЭ, паспорт).

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. АС рассчитаны на долговременную работу с сохранением параметров при правильной их эксплуатации. Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы или снизить их качественные показатели. Помните, что небрежное или неумелое обращение, нарушение требований настоящего паспорта может вызвать выход АС из строя.
2. Для надёжной и безотказной работы АС должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. При длительной эксплуатации необходимо проводить периодический осмотр и удалять пыль продуванием или вытиранием сухой салфеткой.
3. Ремонт и регулировка АС возможны только в условиях радиомастерской с применением соответствующей ремонтной и измерительной аппаратуры.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Упакованные в коробки АС могут транспортироваться любым видом закрытых транспортных средств. Транспортировка не упакованных АС допускается только посредством переноски при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.
2. АС должны эксплуатироваться при следующих значениях климатических факторов:
  - температура воздуха .....(-10 ...+35) °C
  - относительная влажность ..... 0 ... 90%
  - атмосферное давление .....(86...106) кПа

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

1. Изготовитель гарантирует нормальную работу АС - в течение 1 года при соблюдении владельцем правил эксплуатации.
2. При выявлении дефектов или отказе в работе АС в пределах гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит их, по своему усмотрению.
3. В случае если владелец эксплуатирует АС с нарушением настоящих требований по эксплуатации, АС снимается с гарантии и ремонт производится за счёт владельца.
4. АС, определенные к ремонту или замене на условиях гарантии, будут отремонтированы или заменены в течении 30 дней со дня получения.
5. АС с истекшим гарантийным сроком будут отремонтированы и возвращены потребителю после оплаты стоимости работ, материалов и отгрузки.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Акустическая система (модель) **CX S18**

Децимальный № САЦД.467286.502-10

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » 20 г.

**соответствует действующим техническим условиям и признана годной для эксплуатации.**

Начальник ОТК

Руководитель предприятия

подпись, расшифровка

/Баранов М.В./

МП

подпись, расшифровка

/Старченко Ю.М./

Дата продажи « \_\_\_\_ » 20 г.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Специальные Звуковые Технологии»**

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4Д, тел. +7(921)757-39-81

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Акустическая система CX S18

Гарантийный ремонт №1

Характер неисправности

---

---

Ремонт выполнил \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп предприятия

---

Гарантийный ремонт №2

Характер неисправности

---

---

Ремонт выполнил \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп предприятия

---

Гарантийный ремонт №3

Характер неисправности

---

---

Ремонт выполнил \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп предприятия

---