

Qtex



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



QAS RM6

**Пейджиговый микрофонный
пульт**

Передняя панель



● ИНДИКАТОРЫ

Питание (синий), Сигнал (зеленый), Клиппинг (красный), Занят (красный)

● МИКРОФОННЫЙ ВХОД

Вход XLR для подключения конденсаторного микрофона.

● ВСЕ ЗОНЫ (ALL)

Нажмите для выбора всех зон. Нажмите и удерживайте для блокировки всех зон.

● ОТДЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Нажмите, чтобы выбрать зону 1~6.

Нажмите и удерживайте для блокировки зоны.

● ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПЕРЕД ОБЪЯВЛЕНИЕМ (CHIME)

Позволяет включить и выключить звуковой сигнал перед объявлением.

● КНОПКА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА (TALK)

Нажмите и удерживайте, чтобы начать передавать сигнал с вашего микрофона в выбранные зоны. Отпустите кнопку, чтобы прекратить передачу сигнала.

Режимы работы микрофонного пульта

● ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Настольный микрофон QAS RM6 поддерживает два рабочих режима.

Один из них — пейджинговый, а другой — режим эвакуации.

Для смены режима нажмите и удерживайте кнопку CHIME около 2 секунд.

Если все светодиодные индикаторы зон мигнули один раз – режим успешно изменен.

В режиме эвакуации усилитель всегда выдает полную выходную мощность (100 В), даже если регулятор громкости установлен на минимальное значение.

В пейджинговом режиме уровень выходного сигнала определяется положением регулятора громкости.

В режиме эвакуации светодиодные индикаторы выбранных зон будут мигать.

● РЕЖИМ TALK LOCK

Настольный микрофон QAS RM6 поддерживает режим TALK LOCK.

Чтобы перейти в режим TALK LOCK нажмите и удерживайте кнопку TALK около 5 секунд, при этом не должно быть выбрано никаких зон.

Если светодиодный индикатор зоны 2 мигнул один раз – вы успешно переключились на режим TALK LOCK.

В режиме TALK LOCK вы можете нажать кнопку TALK, чтобы сделать объявление, вы можете нажать кнопку TALK еще раз, чтобы перестать передавать сигнал со своего микрофона.

Если вы хотите выключить режим TALK LOCK, нажмите и удерживайте кнопку TALK около 5 секунд.

Если светодиодный индикатор зоны 1 мигнул один раз – вы успешно переключились назад на режим TALK UNLOCK.

В режиме TALK UNLOCK для того, чтобы сделать объявление, необходимо нажать и удерживать кнопку TALK.

● РЕЖИМ ZONE LOCK

Настольный микрофон QAS RM6 поддерживает режим ZONE LOCK.

Нажмите и удерживайте кнопку ZONE около двух секунд, чтобы перейти в режим ZONE LOCK.

Светодиодные индикаторы будут постоянно гореть, даже если кнопка TALK не нажата.

Вы можете нажать кнопку ZONE еще раз, чтобы выйти из режима ZONE LOCK.

Задняя панель



● ПОРТЫ LINK

Порты для подключения к основному усилителю с помощью кабеля CAT5. Микрофон можно подключить на расстоянии не более 200 м от усилителя. До 4 микрофонных пультов можно объединить через порты LINK.

● ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Позволяет настроить громкость звукового сигнала перед объявлением.

● ГРОМКОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

Позволяет настроить уровень входного сигнала микрофона, подключенного к порту MIC.

Технические характеристики:

Эксплуатационные характеристики

Выходной аудиосигнал	0 дБ (балансный)
Входной аудиосигнал	- 36 дБ ± 3 дБ (балансный)
Частотный диапазон	- 1 дБ (80 Гц ~ 15 кГц)
Отношение сигнал/шум	< 90 дБ
КНИ	< 0.05%
Последовательный интерфейс	RS-485, до 200 м (CAT5)
Диапазон рабочих температур	0°C - +40°C

Массогабаритные характеристики

Масса	0.5 кг
Габаритные размеры (ШхГхВ)	200 x 120 x 60 мм



QTEX.RU

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

