

FSD-22D

DANTE EXPANSION MODULE

MÓDULO DE EXPANSIÓN DANTE

MODULE D'EXTENSION DANTE

MÓDULO DE EXPANSÃO DANTE



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Expands the possibilities of the **FSD-2150E** and **FSD-2500E** PA power amplifiers by making them compatible with other DANTE devices and providing all the advantages that this technology offers.
- One cable is enough. DANTE eliminates the heavy and expensive analogue cabling, replacing it with a cost-effective and readily available network cable, Cat 5e or Cat 6, preventing interference, noise, and distance limitation while creating an affordable, lightweight and simple solution.
- It incorporates all multimedia devices and control of the entire system into a single standard IP network.
- Easily expandable and very versatile as the network can be reconfigured at any time.
- It has a redundant network port, this avoids loss or interruption of audio in case of connectivity problems in the primary network.
- Device self-discovery.

ES

- Aumenta las posibilidades de las etapas de potencia de megafonía **FSD-2150E** y **FSD-2500E** haciéndolas compatibles con otros dispositivos DANTE y proporcionando todas las ventajas que esta tecnología ofrece.
- Basta con un cable. DANTE suprime el pesado y caro cableado analógico, sustituyéndolo por cable de red, Cat 5e o Cat 6 de bajo coste y fácilmente disponible, evitando interferencias, ruidos, limitación de la distancia y creando una solución económica, ligera y sencilla.
- Integra todos los dispositivos multimedia y el control de todo el sistema a través de una única red IP estándar.
- Fácilmente ampliable y muy versátil ya que se puede reconfigurar la red en cualquier momento.
- Tiene un puerto de red redundante, esto evita pérdidas o interrupciones de audio en caso de problemas de conectividad en la red primaria.
- Autodescubrimiento de dispositivos.

FR


- Augmente les possibilités des amplificateurs de puissance de sonorisation **FSD-2150E** et **FSD-2500E** les faisant compatibles avec d'autres dispositifs DANTE et apportant tous les avantages de cette technologie.
- Avec juste un câble. DANTE supprime le câblage analogique lourd et cher, le remplaçant par câble de réseau, Cat 5e ou Cat 6 de faible coût et facilement disponible, évitant les interférences, bruits, limitation de la distance et créant une solution économique, légère et simple.
- Inclue tous les dispositifs multimédia et le contrôle de tout le système via un réseau IP standard unique.
- Facilement extensible et polyvalent, car il est possible de reconfigurer le réseau à tout moment.
- Il a un port de réseau redondant, cela évite ainsi les pertes ou interruptions d'audio en cas de problèmes de connexion sur le réseau primaire.
- Recherche automatique de dispositifs.

PT


- Aumenta as possibilidades das etapas de potência de megafonia **FSD-2150E** e **FSD-2500E** tornando-as compatíveis com outros dispositivos DANTE e proporcionando todas as vantagens que esta tecnologia oferece.
- Necessita apenas um cabo. DANTE suprime os cabos analógicos pesados e caros, substituindo por cabo de red, Cat 5e ou Cat 6 de baixo custo e y facilmente disponível, evitando interferências, ruídos, limitação da distância e criando uma solução econômica, leve e simples.
- Integra todos os dispositivos multimédia e controla todo o sistema através de uma única rede IP standard.
- Facilmente ampliável e muito versátil pois é possível reconfigurar a rede a qualquer momento.
- Possui uma porta de rede redundante, que evita perdas ou interrupções de áudio em caso de problemas de ligação na rede primária.
- Autodeteção de dispositivos.

INSTALLATION


1




2




3




4



5



6



EN

In order to configure the Dante network, download the Dante Controller software from the following website:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

The Dante network configuration instructions can also be downloaded from the same website.

ES

Para la configuración de la red Dante descargue el software Dante Controller de la siguiente dirección web:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

En esta misma dirección web también puede descargar las instrucciones para la configuración de la red DANTE.

FR

Pour la configuration du réseau Dante, téléchargez le software Dante Controller de la page web suivante:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

À cette même adresse web il est également possible de télécharger les instructions pour la configuration du réseau DANTE.

PT

Para configurar a rede Dante, descarregue o software Dante Controller do seguinte endereço web:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

A partir deste mesmo endereço web poderá também descarregar as instruções para configurar a rede DANTE.